2. Codificación

Fundamentos de Informática

Especialidad de Electrónica – 2013-2014

Ismael Etxeberria Agiriano

Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz
Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Vitoria-Gasteiz

eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Índice

2. Codificación

1. Definiciones
2. Bases numeración
3. Números negativos
4. Conversiones
5. Caracteres

1. Definiciones

Someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas.

- **Ordenador**
  - Máquina capaz de **procesar información**
- **Programa**
  - Secuencia de **órdenes/instrucciones** que manipulan **datos**
  - Los **programas** y los **datos** se guardan en dispositivos de **memoria** de tipos variados
  - Internamente los programas y los datos se guardan en base **binaria**, independientemente del soporte físico
- **Algoritmo**
  - **Secuencia finita** y **ordenada** de pasos que describe la resolución de un problema informático
  - **Determinista**: en las mismas condiciones ha de dar siempre el mismo resultado
  - Receta: ingredientes, utensilios y método de preparación

2. Bases de numeración

- Estamos habituados a utilizar la **base decimal** o **base 10**
  - Dígitos del 0 al 9
  - Dígitos decimales válidos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- El ordenador utiliza la **base binaria** o **base 2**
  - Dígitos del 0 al 1
  - Dígito binario: **bit**
  - Agrupación de 8 bits: **octeto** o **byte**
  - Dígitos binarios válidos: 0 1
- Una base relacionada a la binaria es la **base octal** o **base 8**
  - Dígitos del 0 al 7
  - Dígitos octales válidos: 0 1 2 3 4 5 6 7
- Otra base relacionada es la **base hexadecimal** o **base 16**
  - Necesitamos 6 dígitos nuevos: a b c d e f
  - Dígitos del 0 al f
  - Dígitos hexadecimales válidos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

- **Capacidad binaria (prefijos binarios)**
  - Expresada en potencias de 2^{10}
  - Tradicionalmente 1 Kilobyte = 2^{10} bytes = 1024 bytes
  - Confusión con el Sistema Internacional
  - Kilobinario: kibi
  - 1 **Kibi**byte = 2^{10} bytes = 1024 bytes ≈ 1000 bytes = 1 **Kilo**byte

Prefijo SI	Símbolo	Valor	Prefijo binario	Símbolo	Pot 2
Kilo	K	10^3	Kibi	Ki	2^{10}
Mega	M	10^6	Mebi	Mi	2^{20}
Giga	G	10^9	Gibi	Gi	2^{30}
Tera	T	10^{12}	Tebi	Ti	2^{40}
Peta	P	10^{15}	Pebi	Pi	2^{50}
Exa	E	10^{18}	Exbi	Ei	2^{60}
Zetta	Z	10^{21}	Zebi	Zi	2^{70}
Yotta	Y	10^{24}	Yobi	Yi	2^{80}

- **Base decimal**
  - Estamos habituados a esta base
  - Operamos con comodidad
  - Para referirnos a otras bases utilizamos la base decimal
    - El dígito 2 no existe en binario
    - En base 7 el número 7 se representa como 10
    - En base 16 el número 16 se representa como 10
    - Si expresamos cualquier base en esa base diríamos siempre “base 10”
  - Para contar en cualquier base vamos incrementando el dígito de menor peso (el de menos valor) hasta que no nos quedan más dígitos; entonces lo pondremos a cero e incrementaremos el siguiente, y así sucesivamente
  - **Ejemplo**: El número 3092 representa:

$$3 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 =$$
$$3 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 9 \cdot 10 + 2 \cdot 1 =$$
$$3000 + 0 + 90 + 2 = 3092$$

- Conversión de base **b** a base **decimal**
  - Para expresar números en **base b** necesitamos b dígitos distintos:
    - Dígitos del v_0 al v_{b-1}
    - Dígitos válidos: $v_0\ v_1\ v_2 \ldots v_i \ldots v_{b-2}\ v_{b-1}$
  - Un número $d_{n-1}...d_i...d_1d_0$ en base **b** de **n** cifras representa:

    $d_{n-1}\cdot b^{n-1} + ... + d_i\cdot b^i + ... + d_1\cdot b^1 + d_0\cdot b^0$
  - Denominamos **peso** a la posición *i* de estos dígitos de *0* a *n – 1*
  - Si la base b > 10 (siempre razonando en decimal) algunos de estos dígitos pueden representar números mayores que 9 pero no por ello difíciles de representar (a, b, c, ...)
- **Ejemplo**: el 8af1 hexadecimal (b = 16) se corresponde:

  $8\cdot 16^3 + a\cdot 16^2 + f\cdot 16^1 + 1\cdot 16^0 =$

  $8\cdot 4096 + 10\cdot 256 + 15\cdot 16 + 1\cdot 1 =$

  $32768 + 2560 + 240 + 1 = 35569$ en decimal

- De **decimal** a base **b**
  - Vamos dividiendo por la base y en el resto obtenemos los dígitos en orden inverso de menor peso a mayor peso
  - Lo más sencillo para recordar el método es suponer que la base b es 10.
- **Ejemplo**: el 8302 a decimal (b = 10) se corresponde:

```
8302 |10
 30   830 |10
  02   30  83 |10
   2    0   3  8 |10
                8  0
```

Se lee en este orden

- **Ejemplo**: el 415 en binario (b = 2) se corresponde:

```
415 |2
015  207 |2
  1  007  103 |2
       1   03  51 |2
           1   11  25 |2
               1   12  12 |2
                   1   0   6 |2
                       0   3 |2
                           1   1 |2
                               1   0
```

Se lee en este orden

1 1 0 0 1 1 1 1 1 ¡Compruébalo!

- **Comprobación**: el 110011111_2 en **decimal** (b = 10) se corresponde:

$$1\cdot 2^8+1\cdot 2^7+0\cdot 2^6+0\cdot 2^5+1\cdot 2^4+1\cdot 2^3+1\cdot 2^2+1\cdot 2^1+1\cdot 2^0 =$$

$$256+128+0+0+16+8+4+2+1 =$$

$$415_{10}$$

- **Octal**
  - El $110\ 011\ 111_2$ se corresponde:

$$6\ 3\ 7_8$$

- **Hexadecimal**
  - El $1\ 1001\ 1111_2$ se corresponde:

$$1\ 9\ f_{16}$$

¡Compruébalos!

3. Números negativos

- ¿Signo?
  - Enteros con signo: **`signed`**
  - Enteros sin signo: **`unsigned`**
- ¿Cómo representar los números negativos?
  - Signo y magnitud
    - Se utiliza para los números en coma flotante IEEE 754
  - **Complemento a 1**
  - **Complemento a 2**
  - Desviada (biased)
    - Para el exponente de los números en coma flotante IEEE 754
    - BCD – Exceso a 8

- **Complemento a nueve (decimal)**
  - Antes de ver el complemento a 2
  - Como ejemplo, razonar en base 10 es más fácil
  - Lo que falta a cada dígito para llegar a 9
  - Importante el número de dígitos

- **Ejemplo**
  - Para x= 23 con 4 dígitos
  - Si ponemos los ceros a la izquierda: 0023
  - Dígito a dígito obtenemos lo que falta para 9:
    - 9−0 9−0 9−2 9−3 = 9976

- **Complemento a uno (binario)**
  - Lo que falta a cada dígito para llegar a 1
  - Importante el número de dígitos

- **Ejemplo**
  - Para x= 23 en binario 10111 con 8 dígitos (en binario)
  - Si ponemos los ceros a la izquierda: 00010111
  - Dígito a dígito obtenemos lo que falta para 1:
    - 00010111
    - 11101000

- **Complemento a dos (binario)**
  - Para *n* dígitos podemos definir C_2^x, complemento a 2 de un número entero x como:

$$C_2^x = 2^n - x$$

- **Ejemplo**
  - Para x= 23 en binario 10111 con 8 dígitos (en binario)

2^8 - 10111 = 256 - 23 = 233

100000000 (2^8: 9 dígitos)

\- 10111

11101001



- **Complemento a dos (binario)**
  - Puede obtenerse alternativamente sumando 1 al complemento a 1

- **Ejemplo**
  - Para x= 23 en binario 10111 con 8 dígitos (en binario)
  - Ponemos los ceros a la izquierda y complementamos:

```
  00010111
  11101000  Complemento a 1
+        1
  11101001  Complemento a 2 (compárese con la anterior)
```

- **Complemento a dos (binario)**
  - Comenzando por la derecha (el dígito de menos peso), copiar el número original (de derecha a izquierda) hasta encontrar el primer 1, después se niegan (complementan) los dígitos restantes

- **Ejemplo**
  - Para x= 23 en binario 10111 con 8 dígitos (en binario)
  - Ponemos los ceros a la izquierda y complementamos:

    00010111

    11101001 Complemento a 2 (compárese con la anterior)

- **Ejemplo**

    01011100

    10100100 Complemento a 2

- **Complemento a dos (binario)**
  - El *bit más significativo* **con todo su peso** es negativo
  - Si el *bit más significativo* es **0** el número será **positivo**; si es **1** será **negativo**
  - Salvo el último, todos los ceros y todos los unos por la izquierda no serán significativos
- **Ejemplos**
  - El 01, el 001, el 0001, ... todos representan el 01
  - Con 1 bit el 1 representa el −1: $-1 \cdot 2^0 = -1$
  - Con 2 bits el 11 representa el −1: $-1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -2+1$
  - Con 3 bits el 111 representa el −1: $-1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 = -4+2+1$
  - Con 4 bits el 1111 representa el −1: −8+4+2+1
  - Con 6 bits el 111111 representa el −1: −32+16+8+4+2+1

4. Conversiones de tipos

- A menudo vamos a necesitar convertir datos de tipos distintos y a menudo esto se hará automáticamente
- Para **aumentar el tamaño** de un entero se extiende el signo, es decir, se rellena por la izquierda con el bit más significativo. Si es un dato **sin signo** se rellena de ceros.
- Si aumentamos de tamaño un entero siempre seguiremos representando el mismo número
- Para **disminuir el tamaño** de un entero eliminamos los bytes sobrantes de mayor peso
- Si disminuimos de tamaño un entero podemos cambiar de número e incluso pasar de positivo a negativo y viceversa
- De real a entero **se trunca**, no se redondea

5. Codificación de caracteres

- Cada carácter se representa mediante un número
- La más tradicional es el código **ASCII** (7 bits)
- Microsoft introdujo el ASCII **extendido** (8 bits)
- Se desarrollaron numerosos juegos de caracteres de ASCII extendido
- El **Unicode** (16 bits) pretende utilizar un único juego de caracteres
- Distinguimos los caracteres de **control** de los caracteres **imprimibles**

5.1. Caracteres de control ASCII

- Son caracteres o códigos especiales
- Se especifican incluyendo necesidades de telecomunicaciones
- Para especificarlos en un programa C utilizaremos secuencias especiales: `'\t'`, `'\n'`, `'\r'`, ...
- Podemos expresar asimismo su código ASCCI, es decir, el número que los representa: `9`, `10`, `13`
- Para expresarlos como caracteres o dentro de una cadena utilizaremos el formato octal: `'\011'`, `'\012'`, `'\015'`, ...
- Otra alternativa es el formato hexadecimal: `'\x9'`, `'\xA'`, `'\xD'`, ...

5.2. Tabla de caracteres de control

Dec	Hex	C	Car	Descripción	Description
0	0	\0	NUL	carácter nulo	null
1	1	\1	SOH	comienzo de cabecera	start of heading
2	2	\2	STX	comienzo de texto	start of text
3	3		ETX	fin de texto	end of text
4	4		EOT	fin de transmisión	end of transmission
5	5		ENQ	petición	enquiry
6	6		ACK	reconocimiento	acknowledge
7	7	\a	BEL	timbre	bell
8	8		BS	retroceso	backspace
9	9	\t	TAB	tabulador horizontal	horizontal tab
10	a	\n	LF/NL	salto de línea	line feed/new line
11	b	\v	VF	tabulador vertical	vertical tab
12	c	\f	FF/NP	salto de página	form feed/new page
13	d	\r	CR	retorno de carro	carriage return
14	e		SO	cambiar conjunto de caracteres	shift out
15	f		SI	volver al conjunto de caracteres	shift in
16	10		DLE	escape de enlace de datos	data link escape
17	11		DC1	control de dispositivo 1	device control 1
18	12		DC2	control de dispositivo 2	device control 2
19	13		DC3	control de dispositivo 3	device control 3
20	14		DC4	control de dispositivo 4	device control 4
21	15		NAK	reconocimiento negativo	negative acknowledge
22	16		SYN	espera síncrona	synchronous idle
23	17		ETB	fin de bloque de transmisión	end of transmission block
24	18		CAN	cancelar	cancel
25	19		EM	fin de medio	end of medium
26	1a		SUB	substitución	substitute
27	1b		ESC	escape	escape
28	1c		FS	separador de fichero	file separator
29	1d		GS	separador de grupo	group separator
30	1e		RS	separador de registro	record separator
31	1f		US	separador de unidad	unit separator
127	7f		DEL	suprimir	delete

5.3 Caracteres imprimibles

Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex	Car
32	20	espacio	48	30	0	64	40	@	80	50	P	96	60	`	112	70	p
33	21	!	49	31	1	65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
34	22	"	50	32	2	66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
35	23	#	51	33	3	67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
36	24	$	52	34	4	68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
37	25	%	53	35	5	69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
38	26	&	54	36	6	70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
39	27	'	55	37	7	71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
40	28	(	56	38	8	72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
41	29	)	57	39	9	73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
42	2a	*	58	3a	:	74	4a	J	90	5a	Z	106	6a	j	122	7a	z
43	2b	+	59	3b	;	75	4b	K	91	5b	[	107	6b	k	123	7b	{
44	2c	,	60	3c	<	76	4c	L	92	5c	\	108	6c	l	124	7c	|
45	2d	-	61	3d	=	77	4d	M	93	5d	]	109	6d	m	125	7d	}
46	2e	.	62	3e	>	78	4e	N	94	5e	^	110	6e	n	126	7e	~
47	2f	/	63	3f	?	79	4f	O	95	5f	_	111	6f	o			

Escuela Universitaria de Ingeniería Vitoria-Gasteiz

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola Vitoria-Gasteiz

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea